Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento Istruzioni d'uso e manutenzione Manual de Operação e Manutenção

B 4020 07/2001 ES IT PT

Variador de velocidad con rueda de fricción Motovariatori a frizione Motovariadores de disco de atrito



Guarde estas indicaciones de seguridad Queste istruzioni di sicurezza devono essere osservate Estas instruções de segurança devem ser observadas

Getriebebau NORD

GmbH & Co. KG

D-22934 Bargteheide · P.O.Box 1262, D-22941 Bargteheide · Rudolf-Diesel-Straße 1 Tel. 0-45-32-/-401-0 · Fax 0-45-32-/-401-253 · NORD Internet: http://www.nord.com



∆ Advertencia

Es requisito indispensable que los trabajos bási-cos de planificación de la máquina, así como el transporte, montaje, instalación, en mar-cha, mantenimiento reparaciones sean ejecu-tados personal cualificado o supervisados por expertos responsables. Durante los trabajos en el variador tendrá que estar garantizado que no esté aplicada ninguna tensión y que el variador esté asegurado contra reconexión.

Δ Advertencia

Alteraciones con respecto al servicio normal (mayor consumo de potencia, temperaturas, vi-braciones, ruidos, etc. o la reacción de los dis-positivos de vigilancia) dejan suponer que el funciionamiento está perjudicado. Para evitar interrupciones que pudiesen causar directa o in-directamente daños en personas o pérdidas ma-teriales, se tendrá que informar inmediatamente al personal de mantenimiento responsable.

 Δ En caso de duda, desconecte inmediatamente la máquina.

Colocación y preparación

- Los ojales de transporte de la transmisión están dimensionados para el peso del accionamiento
- DImensionar suficientemente los cimientos y confeccionarlos libres de vibraciones
- Montar la transmisión o motorreductor fijamente y sin deformación
- Prever una ventilación suficiente
- Utilizar la rosca interior en serie según DIN 332 para montar los elementos de unión en los árboles
- Evitar choques en los árboles (daños en los rodamientos)
- Unir la máquina y la transmisión en lo posible con acoplamientos elásticos
- Antes de conectar, se ajustarán los elementos de salida de fuerza y se asegurarán las chave-
- Utilizar topes de caucho en las transmisiones enchufables con apoyo dinamométrico

Conexión eléctrica

- Efectuar la conexión del motor según el diagrama de distribución
- Asegurar que la tensión de la red y la frecuencia coincidan con los datos de la placa de caracterís-ticas
- Establecer una unión segura del conductor de protección
- Corregir un posible sentido de rotación erróneo invertiendo dos fases
- Cerrar herméticamente las aberturas de intro-ducción de cables y la caja a prueba de polvo y de agua
- Prevenir una sobrecarga mediante un interruptor de protección
- Ajuste el interruptor guardamotor a corriente no-minal
- Los diagramas de distribución están en las pági-nas 7

Puesta en marcha

- Para tiempos de almacenamiento prolongados, adoptar medidas especiales (ver la hoja de normas de fábrica WN 0 -000 09)
- Los motores refrigerados por aire están dise-ñados para temperaturas ambiente de -20 °C hasta +40 °C, así como para alturas de colo-cación a 1.000 m por encima del cero normal
- No está admitido la utilización en zonas explo-sivas, mientras no se haya previsto expresa-mente para ello

∆ Attenzione

Si dà per scontato che i lavori fondamentali di progettazione dell'impianto e gli interventi di trasporto, montaggio, installazione, messa in funzione, manutenzione e riparazione siano eseguiti da personale qualificato o siano controllati da personale responsabile. Quando si eseguono interventi sul motovariatore, accertarsi che sia completamente esente da tensione e renderlo sicuro contro il riavviamento.

∆ Attenzione

Eventuali variazioni rispetto al normale funzionamento (aumento della potenza assorbita, delle temperature, insorgere di oscillazioni, rumorosità. ecc..) fanno che funzionamento presupporre il imperfetto. In tali casi per evitare l'insorgere di guasti che, direttamente o indirettamente, potrebbero causare gravi danni alle persone o alle cose, si deve avvisare tempestivamente il personale addetto alla manutenzione.

Δ In caso di dubbio, interrompere immediatamente l'alimentazione!

Installazione e Preparazione

- Golfari sul motoriduttore adeguati al peso del gruppo motore.
- dimensionare adeguatamente le fondazioni ed eseguirle esenti vibrazioni.
- montare i riduttori o i motoriduttori saldamente e senza serrare eccessivamente.
- -prevedere una ventilazione adeguata.
- utilizzare filettature interne di serie conformi alla DIN 332 per sollevare gli elementi di collegamento sugli alberi.
- evitare di urtare gli alberi (i cuscinetti potrebbero subire danni).
- utilizzare il più possibile giunti elastici per connettere macchina e riduttore.
- prima di provvedere all'avviamento, serrare gli elementi condotti o assicurare la chiavetta
- in caso di riduttori pendolari con braccio di reazione, utilizzare un tampone di gomma.

Allacciamento elettrico

- eseguire allacciamento del motore secondo lo schema elettrico.
- verificare che la tensione di rete e la frequenza corrispondano ai dati sulla targhetta.
- realizzare un collegamento sicuro del conduttore di protezione.
- correggere il senso di rotazione eventualmente errato scambiando 2 fasi.
- Sigillare a tenuta di polvere e di acqua le aperture per i cavi non necessarie e la scatola morsettiera stessa.
- prevenire il sovraccarico e la mancanza di fase con interruttori di protezione.
- impostare l'interruttore di protezione del motore sulla corrente nominale.
- -schema elettrico nell'ultima pagina.

Messa in funzione

- in caso si prevedano tempi di stoccaggio prolungati, è necessario prendere misure particolari (vedere opuscolo norme interne "Stoccaggio per periodi prolungati WNO-00009)
- i motori raffreddati ad aria sono progettati per temperature ambiente comprese fra – 20°C e + 40°C e per altezze di montaggio di < 1.000 m sul livello del mare.
- -Nn è ammesso il loro impiego in ambienti con pericolo di esplosione se non sono espressamente previsti a tale scopo.

∆ Atenção

É requisito indispensável que todos os trabalhos relativos à máquina, desde o projeto, transporte, montagem, instalação, posta em marcha, manutenção e reparos, devam ser executados por pessoal qualificado e/ou supervisionados por pessoal especializado. Deve-se garantir que, durante os trabalhos de manutenção e reparos o equipamento esteja eletricamente desligado, e que não haja a possibilidade de ligação durante o serviço.

∆ Atenção

Qualquer anomalia no funcionamento normal (maior consumo de potência, elevação de temperatura, vibrações, ruídos, etc) ou disparos de alarmes pelos dispositivos de proteção, são sinais de irregularidades de funcionamento. Nestes casos, informar imediatamente o pessoal responsável pela manutenção para prevenir consequências piores que possam provocar perdas materiais ou acidentes pessoais.

 Δ Em caso de dúvida, desligue a máquina imediatamente

Preparo da instalação

- Utilizar os olhais de içamento para elevação e transporte das unidades.
- Dimensionar as bases de fundação adequadamente e livres de vibrações.
- Montar a unidade rigidamente e ajustada.
- Assegurar a ventilação suficiente.
- Utilizar os furos roscados (DIN 332) para instalação de elementos de transmissão aos eixos.
- Evitar choques nos eixos (danos aos rolamentos)
- A união entre os eixos de acionamento e da máquina devem, preferencialmente, ser feitos por acoplamentos elásticos.
- Dispositivos acoplados ao eixo de saída dvem ser ajustados antes da partida do motor.
- Utilizar braço de torque com amortecedores de borracha nas unidades de eixo oco.

Ligação elétrica

- Efetuar a ligação do motor conforme diagrama.
- Assegurar-se que tensão e frequência coincidem com dados de plaqueta do motor.
- Execute um correto aterramento da instalação.
- Para inverter o sentido de rotação inverta duas das tres fases.
- Furos e tampa da caixa de ligação devem ser mantidos fechados e apertados.
 - Instalar chaves de proteção contra
- sobrecarga e falta de fase.

 Ajustar a proteção do motor para a corrente
- nominal.

 Veja diagramas de ligação nas páginas 7.

Posta em marcha

- Em caso de armazenagem por longos períodos seguir procedimento especial conforme WN 0-000-09.
- Motores ventilados a ar são apropriados para operar em temperatura ambiente entre
 -20°C e +40°C e altitudes inferiores a 1.000m.
- A utilização de motores em ambientes explosivos é proibida, a menos que expressamente indicados para tal operação (obedecer normalização específica).

Mantenimiento

- Eliminar las acumulaciones de polvo (sobrecalentamiento)
- Desmontar los rodamientos antifricción, limpiar-los y engrasarlos
- Se deberá tener cuidado que todo el espacio libre entorno al rodamiento esté rellenado de aprox. 1/3 de grasa
- Los tipos de lubricantes se indican en la página 6
- Δ No mezclar nunca lubricantes sintéticos y mine-rales. Esta regla se aplica también para él des-abastecimiento de los mismos.

Variador

Los rodamientos antifricción y de agujas llenos de grasa deberán ser limpiados cada 10.000 horas de servicio y dotados de nueva grasa. La cámara del rodamiento será rellenada de aprox. 1/3 de grasa.

Los husillos de ajuste y las vías de guía/barras de guía deberán limpiarse igualmente y frotarse con Molykote Paste G.

Los variadores de rueda de fricción pueden ser su-ministrados también en diseño a prueba de agua (sufijo de tipo "B").

Cambio del anillo de fricción Soltar los tornillos de cabeza hexagonal (449) y la pieza del variador con motor. Soltar los tornillos de cabeza cilíndrica (410) y quitar el anillo de fricción (409). Limpiar la superficie de contacto del anillo de fricción en el soporte (407) y fijar el nuevo anillo de fricción con los tornillos de cabeza cilíndrica (410). Se deberá tener cuidado que el anillo de fricción se ciña perfectamente al soporte, que nos se deforme al fijarlo ni se dañe la superficie de ro-dadura (ruidos). Adosar el variador de nuevo al cárter del engranaje (402) y fijar con los tornillos de cabeza hexagonal (449).

Manutenzione MOTORE

- eliminare gli accumuli polvere (surriscaldamento)
- -smontare, pulire e ingrassare i cuscinetti a
- accertarsi che tutto lo spazio vuoto attorno al cuscinetto sia riempito con grasso per circa1/3
 per i tipi di lubrificanti vedere tabella a pag.6
- Δ I lubrificanti minerali e sintetici non devono essere mescolati fra di loro. Nemmeno in fase di smaltimento.

Variatore

Il grasso dei cuscinetti a sfere e a rullini deve essere rinnovata ogni 10.000 ore di funzionamento previa una accurata pulizia. Il nuovo riempimento deve riguardare circa 1/3 dello spazio. Lo spintore di regolazione e le guide vanno pulite e ricoperte con la pasta Molykote G.

I dischi di frizione possono essere forniti in versione antiumidità (suffisso "B")

Sostituzione dell'anello di frizione
Allentare le viti esagonali (449) e rimuovere il
variatore insieme col motore. Allentare le viti
cilindriche (410) e rimuovere l'anello di frizione
(409). Pulire la superficie di contatto fra disco
(407) e anello di frizione. Posizionare il nuovo anello di frizione stringendo le viti cilindriche (410) facendo attenzione che l'anello vada a contatto col disco. Non stringere troppo le viti per non danneggiare la superficie di contatto (rumorosità). Riattaccare il variatore alla carcassa (402) e fissare le viti esagonali (449).

Manutenção

- Remova o acúmulo de poeira (aquecimento). Retire os rolamentos para limpeza e nova
- lubrificação.

 Cerca de 1/3 do rolamento deve estar uniformemente preenchido por graxa.
 Tipo recomendado de graxa conforme tabela
- de lubrificantes.


Δ Nunca misturar lubrificantes sintéticos e minerais, seja para completar o nível ou mesmo anós a drenagem.


Variador


Rolamentos de rolos ou de agulhas devem ser limpos e relubrificados a cada 10.000hs de serviço, preenchendo-se com graxa nova, 1/3 do seu volume. Ranhuras e ressaltos tambem devem ser limpos e relubrificados com Molykote Paste G.

Variadores de disco de atrito tambem são disponíveis na execução à prova de água (sufixo,,B").

Troca do anel de atrito
Solte os parafusos (449) e retire o variador junto
com o motor. Solte os parafusos alen (410) e
remova o anel de atrito (409). Limpe a superfície
de contato entre o anel de atrito e sua base (407) e fixe o novo anel com os parafusos alen (410), cuidando para que anel e base fiquem bem ajustados. A fixação não deve provocar deformação do anel e a base deve estar perfeita (ruido). O variador deve ser fixado à carcaça (402) pelos parafusos (449).







402	Cárter	402	Carcassa	402	Carcaça
404	Árbol hueco, completo	404	Albero cavo completo	404	Eixo oco, completo
406	Árbol hueco		Albero cavo	406	Eixo oco
407	Soporte del anillo de fricción	407		407	
409	Anillo de fricción	409	Anello di frizione	409	Anel de atrito
410	Tornillo de cabeza cilíndrica	410	Vite cilindrica	410	Parafuso alen
411	Arandela	411	Rondella	411	Arruela
413	Casquillo de agujas	413	Gabbia rullini	413	Suporte
414		414	Rondella	414	Arruela
415	Anillo de seguridad	415	Anello Seeger	415	Anel
416	Caperuza de cierre	416	Cappellotto	416	Tampa
418	Anillo de seguridad		Anello Seeger	418	Anel
419	Rodamiento de agujas	419	Cuscinetto a rullini	419	Rolamento de agulhas
420	Anillo distanciador	420	Distanziale	420	Espaçador
421	Retén para ejes	421	Anello di tenuta	421	Retentor
424	Árbol de salida de fuerza, liso	424	Albero uscita, liscio	424	Eixo de saída, liso
425	Árbol de salida de fuerza, dentado	425	Albero uscita, dentato	425	Eixo de saída, pinhão usinado
430	Muelle de compresión helicoidal	430	Albero uscita, dentato	430	Mola
432	Perno	432	Blocchetto filettato	432	Pino de apoio da mola
433	Pasador tensor espiral	433	Spina elastica		Pino espiral
434	Arandela de ajuste	434	Spessore di registro	434	Arruela de ajuste
435	Rodamiento ranurado de bolas	435	Cuscinetto a sfere	435	Rolamento
436	Disco de soporte	436	Rondella di supporto	436	Disco de suporte
437	Anillo de seguridad	437	Anello Seeger	437	Anel elástico
438	Anillo de seguridad	438	Anello Seeger	438	Anel elástico
439	Retén para ejes	439	Anello di tenuta	439	Retentor do eixo do pinhão
440	Chaveta	440	Linguetta	440	Chaveta
441	Anillo de seguridad	441	Anello Seeger	441	Anel elástico
443	Tornillo de cierre	443	Тарро	443	Bujão de dreno
444	Junta de aceite	444	Guarnizione	444	Anel de vedação
445	Tornillo de ojal	445	Golfare	445	Anel de suspenção - olhal
447	Cárter intermedio	447	Carcassa intermedia	447	Carcaça intermediária
450	Tornillo prisionero	450	Vite di registro	450	Parafuso Alen sem cabeça
451	Tapón roscado	451	Тарро	451	Bujão de plástico
452	Placa/ Brida intermedia	452	Flangia intermedia	452	Suporte da flange intermediária
454	Tornillo de cabeza cilíndrica/espárrago	454	Vite cilindrica/Spina	454	Parafuso Alen
456	Husillo de ajuste	456	Albero di regolazione	456	Fuso com rosca
460	Chaveta	460	Linguetta	460	Chaveta
462	Volante	462	Volantino	462	Volante
465	Tuerca hexagonal	465	Dado esagonale	465	Porca
468	Escala	468	Scala graduata	468	Escala
469		469	Rivetto	469	
472	Corredera de ajuste (NEMA)	472	Supporto motore (NEMA)	472	Flange de rolagem
474	•	474	Supporto motore	474	Flange de rolagem
477	Barra de guía	477	Guida	477	Régua
478	Tornillo de cabeza cilíndrica	478	Vite cilindrica	478	5
479	Tornillo prisionero/Tornillo de cabeza hex.	479	Vite di registro / dado esagonale	479	
481	Tornillo prisionero	481	Vite di registro	481	Parafuso Alen sem cabeça
483	Tuerca del husillo	483	Madrevite di regolazione	483	Suporte com rosca
484	Tornillo de cabeza cilíndrica		Vite cilindrica	484	•
486	Indicador	486	Indicatore	486	
487	Tornillo de cabeza cilíndrica	487			Parafuso do indicador
489	Polea de transmisión	489	Disco di frizione		Disco de transmissão
491	Disco de soporte	491	Rondella di supporto		Disco de suporte
492	Anillo en V		V-ring		Distanciador
493	Tornillo prisionero	493	Grano	493	Pino com rosca

Nota:

Esta tabla lista los lubricantes compatibles de diversos suministradores. Dentro de la misma clase de viscosidad y tipo de lubricante el suministrador puede ser elegido libremente. En caso de que usted cambie la clase de la viscosidad respectivamente el tipo de lubricante usted debe contactarnos por adelantado de otra forma no podemos asegurar la función apropiada de nuestro mecanismo y la garantía llega a ser nula.

Nota:

Questa tabella elenca i lubrificanti compatibili di diversi fornitori. Avendo la stessa classe di viscosità e tipo di lubrificante il fornitore può essere scelto liberamente. Nel caso in cui si desideri cambiare viscosità contattare la NORD altrimenti non potremo assicurare il buon funzionamento del riduttore e di conseguenza la garanzia non sarà valida.

Indication:

Ce tableau présente les lubrifiants comparables des différents fabricants. Si l'on respecte les critères de viscosité et le type de lubrifiant, on peut uiliser n'importe quelle marque d'huile après ne vidange. Afin de pouvoir garantir un bon fonctionnement de nos réducteurs, veuillez nous consulter avant de remplacer un lubrifiant par un autre possédant des caractéristiques différentes de viscosité et de type.

Tipos de lubr. Tipo di lubr. Tipo de lubr.	Temp. ambiente Temp. ambiente Temp.ambiente	ARAL	BP	Castrol	ESSO	FUCHS	KLÜBER	Mobil	Shell
Grasa (a base de aceite mineral)	- 30 60°C (normal)	Aralub HL 2	Energrease LS 2	Spheerol AP 2 LZV- EP	Mehr- zweckfett Beacon2	Renolit FWA 160	Klüberplex BEM 41-132	Mobilux 2	Shell Alvania R2
Grease (mineral oil basis) Graisse (base huile minérale)	* - 50 40°C	Aralub SEL 2		Spheerol EPL2		Renolit JP 1619			Shell Alvania RL 2
Grasa sintética Synthetic grease Graisse synthétique	* - 25 80°C	Aralub SKL 2		Product 783/46	Beacon 325	Renolit S 2 Renolit HLT 2	ISOFLEX TOPAS NCA 52 PETAMO GHY 133 N	Mobiltemp SHC 32	Aero Shell Grease 16 oder 7
Grasas biodegradables Grasso biodegradabile Grasas biodegradables	- 25 40°C	Aralub BAB EP 2	BP Bio- grease EP 2	Biotec		Plantogel 2 S	Klüberbio M 72-82	Schmierfett UE 100 B	Shell Alvania RLB 2
Grasa alimenticia ¹⁾ Olio alimentare ¹⁾ Grasas compat. c. prod. alim. ¹⁾	- 25 40°C	Eural Grease EP 2	BP Energrease FM 2	Vitalube HT Grease 2	Carum 330	Renolit G 7 FG 1	Klübersynth UH1 14-151	Mobil- grease FM 102	Shell Cassida RLS 2

- * Con temperaturas ambientales de -30°C y por encima de + 60°C deben ser utilizados retenes de un material especial.
- * Con temperature ambiente sotto -30°C e sopra approssimativamente i 60°C è consigliabile usare anelli di tenuta speciali
- * No caso de temperatura ambiente inferior a -30°C ou superior a 60°C utilizar retentores de materiais especiais.


1) Lubrificanti per ambienti alimentari con USDA-H1 approvato da FDA 178.3570

¹⁾ Grasas y aceites alimenticios según normas H1 / FDA 178.3570

¹⁾ Aceites y grasas compatibles con productos alimenticios según norma H1 / FDA 178.3570

Diagramas de distribución eléctrica / Schema elettrico / Esquemas elétricos

Motor trifásico con rotor en cortocircuito Motore trifase a gabbia Motor trifásico rotor em gaiola



www.nord.com

